



1. Helyezze be a Micro SD memóriakártyát strong>

Ez a fényképezőgép nem rendelkezik belső memóriakártyával. Készítsen el egy Micro SD kártyát, amely az osztály osztályozásának sebességét egyenlő vagy magasabb, mint a 4. osztály. A kamera által támogatott maximális memória 64 GB. Keresse meg a Micro SD kártyahelyet a kamera oldalán, majd helyezze be a kártyát a megfelelő irányba. Hallani fog egy “ kattintson a ” hang, ha a memóriakártyát sikeresen behelyezte a fényképezőgépbe. P>

2. Kapcsolja be a fényképezőgépet strong>

Nyomja meg és tartsa lenyomva a POWER / SHUTTER / OK gombot a kamera bekapcsolásához (A fényképezőgépet is kikapcsolja). P>

3. Állítsa be a fényképezőgép módját strong>

A fényképezőgép 4 különböző móddal rendelkezik: VIDEO MODE, PHOTO MODE, SLOW MOTION MODE, és PLAYBACK MODE. Ismételten nyomja meg a MODE gombot a különböző módok közötti váltáshoz. P>

4. Videó rögzítése strong>

Ismételten nyomja meg a MODE gombot, és válassza a VIDEO MODE menüpontot. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a POWER / SHUTTER / OK gombot. Az LCD képernyőn megtekintheti a témát és az időtartamot. A felvétel befejezése után nyomja meg újra a POWER / SHUTTER / OK gombot. Lassított felvétel készítéséhez nyomja meg többször a MODE gombot, és válassza a SLOW MOTION MODE (SLOW MOTION MODE) lehetőséget. A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a POWER / SHUTTER / OK gombot. Állítsa be a MICROPHONE SEAL hangot. P>

5. Fotók készítése strong>

Nyomja meg ismételten a MODE gombot, és válassza a PHOTO MODE (FOTÓMÓD) lehetőséget. Nyomja meg a POWER / SHUTTER / OK gombot a fénykép készítéséhez. P>

6. Nézze meg a felvételeket / fotókat strong>

Ismételten nyomja meg a MODE gombot és válassza a LEJÁTSZÁSI MÓDot. Nyomja meg a WIFI gombot, hogy átkapcsolja a felvételeket / fényképeket. Felvétel lejátszásához egyszeren nyomja meg a POWER / SHUTTER / OK gombot. Nyomja meg a POWER / SHUTTER / OK gombot bármikor lejátszás közben a videó szüneteltetéséhez, majd ismét a folytatáshoz. A videó elhagyásához egyszeren nyomja meg a MODE gombot. P>

7. Felvétel törlése strong>

LEJÁTSZÁSI MÓDON, ha megnyomja és lenyomva tartja a **MODE** gombot, megjelenik egy **DELETE** parancs. Használja a **WIFI GOMBOT** a **CANCEL** és a **CONFIRM** közötti váltáshoz a kívánt módon, majd nyomja meg a **POWER / SHUTTER / OK** gombot végrehajtásához. P>

8. A fényképezőgép csatlakoztatása számítógéphez / laptopához strong>

Használhat kártyaolvasót vagy a mellékelt **USB** kábelt a számítógéphez / laptopához való csatlakoztatáshoz. Ha kártyaolvasót használ, egyszeren helyezze be a memóriakártyát, és helyezze be a kártyaolvasót a számítógépébe / laptopjába. Egy új eltávolítható eszköz jelenik meg a készülék OS-listájában. Keresse meg és fér hozzá a tárhelyhez a memóriakártyán tárolt összes tartalom böngészéséhez vagy másolásához. Ha a mellékelt **USB** kábelen keresztül csatlakozik, először csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez / laptopához, és kapcsolja be a fényképezőgépet. Az **LCD** kijelzőn az **USB MODE**, a **PC CAMERA** vagy a **CHARGING MODE** módot választja. Használja a **WIFI GOMBOT** a beállítások közötti váltáshoz és válassza az **USB MODE** opciót, majd nyomja meg a **POWER / SHUTTER / OK** gombot a megerősítéshez. Egy új eltávolítható eszköz jelenik meg a készülék OS-listájában. Keresse meg és férjen hozzá a tárhelyhez a memóriakártyán tárolt összes tartalom böngészéséhez vagy másolásához. P>

9. A Wi-Fi funkció használata strong>

Töltse le a "SportCAM" App a Google Playr vagy az App Store szolgáltatásból az eszközre. Nyomja meg a **WIFI** gombot a kamera oldalán és várjon 5 másodpercet. A **WIFI**-fiók és a jelszó megjelenik az **LCD**-képernyőn. Kapcsolja be a készülék **WIFI** készülékét, és keresse meg a kamera számlaszámát. Amikor a rendszer kéri, adja meg a jelszót. A csatlakoztatás után nyissa meg a készülék **SportCAM** alkalmazását. P>