

# Navodilo za izdelek

Image not found or type unknown



## Vklop slušalko in izklop strong>

V izklopljenem stanju, bodisi potegnite dva slušalke magneta narazen ali pritisnete in držite MFB za 2 sekundi, dokler ne zaslišite & ldquo; POWER ON & rdquo; ;. Lu?ka utripa modra za 1 sekundo in bo bodisi samodejno poveže s predhodnim seznanjanjem ali bo vstopila v na?in seznanjanja. Za izklop slušalk, pritisnite in držite MFB za 3 sekunde, dokler ne zaslišite & ldquo; POWER OFF & rdquo; ;. Lu?ka utripa rde?a za 1 sekundo. Opomba: . ?e je slušalka ni povezana z napravo za ve? kot 20 minut, se samodejno izklopi p>

## Povezovanje prek Bluetooth strong>

1. Zagotoviti je slušalka izklopljena, in razdalja med slušalko in naprave v razdalji 1 metra.
2. Pritisnite in držite MFB, dokler lu?ka izmeni?no rde?e in modre barve. Prav tako boste slišali & ldquo; POVEZOVANJE & rdquo; ;.
3. iskanje naprav Bluetooth v napravi (glej naprave navodila za navodila)
4. Izberite & ldquo; Desire2 Escape & rdquo; in, ?e je potrebno, vstopajo povezovanje kodo & ldquo; 0000 & rdquo; ;. Po?akajte, da se lu?ka ne obarva modro. (Prav tako boste slišali & ldquo; seznanjenih & rdquo; in & ldquo; Telefon je povezan & rdquo; ;)  
. Opomba: ?e je seznanjanje prete?e ve? kot 5 minut, se slušalka vrne v stanje pripravljenosti. ?e se to zgodi, ponovite zgoraj korakov. P>

## Kako zara?unati strong>

1. Odprite majhno gumijasto tesnilo na strani slušalke preselite nadzorni ploš?i izpostaviti Micro USB vrata
- . 2. Priklju?ite priložen Micro USB polnjenje kabel USB za vrata in slušalke.
3. Pustite približno 2 uri, da v celoti napolniti slušalke.

Opomba: & nbsp; ?e uporabljate slušalke prvi? ali po dolgem obdobju mirovanja, poskrbite, da je baterija napolnjena. Prosimo, uporabite samo priložen polnilni kabel za polnjenje slušalke. P>