


Manuel du produit



Activation et désactivation du casque strong>

Lorsqu'il est éteint, éloignez les deux aimants des écouteurs ou maintenez enfoncée la touche MFB pendant 2 secondes jusqu'à ce que vous entendiez "l'allumette". Le témoin lumineux clignote en bleu pendant 1 seconde et se connecte automatiquement au couple précédent ou entrera en mode couplage. Pour éteindre le kit oreillette, maintenez enfoncée la touche MFB pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez " @ Idquo; POWER OFF & rdquo ;". Le voyant clignote en rouge pendant 1 seconde. Remarque: si le casque n'est pas connecté à un périphérique depuis plus de 20 minutes, il s'éteindra automatiquement. P>

Appariement via Bluetooth strong>

1. Assurez-vous que le casque est éteint et la distance entre le casque et le périphérique à moins de 1 mètre.
2. Maintenez la touche MFB enfoncée jusqu'à ce que le voyant alternât entre le rouge et le bleu. Vous entendrez également & Idquo; PAIRING & rdquo ;.
3. Recherchez des périphériques Bluetooth sur votre appareil (voir le guide de l'utilisateur du périphérique pour les instructions)
4. Sélectionnez & Idquo; Desire2 Escape & rdquo; Et, si nécessaire, entrer le code d'appariement & Idquo; 0000 & rdquo ;. Attendez que le voyant s'allume en bleu. (Vous entendrez également & Idquo; PAIRED & rdquo; et & Idquo; votre téléphone est connecté & rdquo;).

Remarque: Si le couplage s'écoule pendant plus de 5 minutes, le casque retourne à STANDBY MODE. Si cela se produit, répétez les étapes ci-dessus. P>

Comment charger strong>

1. Ouvrez le petit joint en caoutchouc sur le côté du panneau de commande du casque pour exposer le port Micro USB.
2. Connectez le câble de chargement Micro USB fourni à un port USB alimenté et au casque.
3. Laissez environ 2 heures pour charger complètement le casque.

Remarque: & nbsp; Si vous utilisez le casque pour la première fois, ou après une longue période d'inactivité, assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Utilisez uniquement le câble de chargement fourni pour charger le casque. P>