


# Manuel du produit



Comment vérifier le niveau de puissance:

Cette banque de puissance portative dispose de 4 indicateurs de niveau de puissance qui vous permettent de vérifier commodément la puissance restante. Vous pouvez vérifier le niveau de puissance restant en appuyant sur le bouton d'alimentation, l'état de voyant indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Renseignements:

- Pour connecter d'autres appareils, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité dans le manuel d'utilisation.

Veillez choisir un connecteur approprié selon votre appareil et identifier le port d'entrée / sortie de la batterie.

N'utilisez pas la batterie pour charger d'autres appareils pendant que vous chargez la puissance de la batterie.

Si vous ne l'utilisez pas, il est conseillé de débrancher le chargeur ou le câble de sortie.

- Si la tension de sortie de la banque de puissance est inférieure à la tension de débit ou de fonctionnement de votre appareil, il se peut que l'appareil ne soit pas chargé. Si la tension de sortie de la batterie de puissance est supérieure à la tension nominale ou à la tension de fonctionnement de votre appareil, elle pourrait surcharger votre appareil ou endommager la batterie elle-même, voire endommager votre appareil.

Consignes de sécurité:

- Ne pas jeter la batterie dans le feu ou essayer de le chauffer. Dans de telles situations, il pourrait brûler, exploser ou libérer du gaz toxique.

- Ne pas connecter directement les broches positive et négative.

- Ne pas stocker la batterie avec d'autres matériaux métalliques.

- N'essayez pas d'ouvrir la banque de puissance ou de casser avec intention.

- Ne jetez pas la batterie dans l'eau ou laissez-la mouiller.

Entreposage et Entretien:

Si vous n'utilisez pas la banque d'alimentation pendant une longue période, procédez selon ces instructions une fois par an pour conserver ses fonctions normales: Chargez d'abord la batterie, puis déchargez-la en chargeant un autre appareil, puis rechargez-la à la moitié de la capacité et Le garder dans un endroit frais et sec.

- Il est recommandé de faire une charge complète et de décharger tous les 3 mois pour assurer l'état de longue durée des cellules de la batterie interne. P>